

# Contracanasta Clásica PH-100



## Instrucciones de Instalación

1. Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
2. Coloque la contracanasta y los empaques de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
3. Coloque el anillo de hule y el anillo de cartón por la parte inferior del fregadero.
4. Enrosque y apriete firmemente la CONTRATUERCA con la herramienta adecuada.
5. Coloque el empaque de hule sobre el tubo ceja, enrosque y ajuste la TUERCA.
6. Se recomienda no apretar en exceso. Conecte el cēspol a la parte inferior del tubo.
7. Verifique que no haya fuga de agua. Si ēsta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

### Diagrama de partes

