



Mezcladora para Regadera

MR-1001

Mezcladora Vértika® para Empotrar para Roscar (Juego)




Despiece

NA

Mod.	Descripción
1	Rh-1334 O'ring 2-019
2	Rh-011 O'ring 2-021
3	Rh-1735 Adaptador Val-Vex a Nivel
4	Sh-978 Val-Vex a Nivel Izquierdo
4A	Sh-979 Val-Vex a Nivel Derecho
5	Rh-1747 Contra Tuerca Cpo. de Emp.
6	Rh-1732 Base Chapetón Maneral a Nivel
7	Rh-1743 Chapetón Maneral a Nivel Regadera
8	Rv-225 Opresor Allen 8-32 UNC x 0,19"
9	Rh-1730 Cuerpo Maneral a Nivel
10	Rr-107 Opresor Allen 8-32 UNC-2A x 1/4"
11	Rh-1948 Llave para Val-Vex
12	Rv-742 Llave Allen 2 mm
Sub-ensamble	
14	Sh-1016 Sub-ens. Cuerpo Simple Izq.
14A	Sh-1015 Sub-ens. Cuerpo Simple Der.

Despiece



Vista con Protector para Instalación

Características y Datos Técnicos

Cuerpo para Empotrar para Roscar Vértika Val-Vex a Nivel Izquierdo y Derecho de Discos Cerámicos de 1/4" de Vuelta Incluye Herramienta para Mantenimiento

Material:
Latón Bajo en Plomo

Conexión:
1/2"-14 NPT

Presión de Trabajo:
Pmin= 0,2 kg/cm² (2,84 PSI)
Pmax= 6,0 kg/cm² (85,34 PSI)

Ajuste de Instalación:
8 mm - (0.315") Max.

*Los productos ilustrados pueden sufrir cambios sin previo aviso en su aspecto o partes, como resultado de los procesos de mejora continua a que están sujetos, sin implicar mayor responsabilidad de la fábrica.