

□ **Modelo: P-B2061**

Especificaciones generales

MEDIDAS:

41 cm de ancho
68 cm de largo
52 cm de alto

ACABADOS:


Fabricado en ceramica al alto brillo en color blanco.
Asiento y tapa ABS de alta duracion.

CARACTERISTICAS


- Funciones de limpieza de bidet.
- Limpieza frontal y posterior.
- Temperatura del agua ajustable.
- Asiento con calfaccion.
- Esterilizacion con agua electrolizada.
- Secado por aire con temperatura ajustable
- Autolimpieza de la boquilla.
- Tapa automatica.
- Luz nocturna.
- Control remoto inalambrico.
- Pantalla LED.
- Calentamiento rapido del agua sin uso de deposito.
- Perilla multifuncion.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Rango de operacion de 110V a 120V 50 a 60 Hz.
- Potencia 1150 W
- Cable para conexion electrica de 150 cm de longitud.
- Temperatura optima para su funcionamiento: 3-40°C



Hyolet de México, S.A. de C.V.
Av. Emiliano Zapata 452, Santa Cruz Atoyac, CDMX
Tel.: 55-5605-3214
hyolet.mx | mueblesparabano.mx



GARANTIA DEL PRODUCTO

Gracias por adquirir nuestros productos. Con el fin de proteger sus derechos e intereses, nuestra empresa garantiza que el lugar de compra y el centro de servicio postventa de nuestra empresa puede ser contactado si hay problemas de calidad del producto.

Al comprar este producto, llene cuidadosamente el certificado de garantía del producto y guárdelo en forma adecuada.

En un plazo de 30 días a partir de la fecha de compra, si hay un problema de calidad del producto en condiciones normales de servicio, la empresa se encargará de su sustitución después de que lo certifique el personal técnico de la empresa.

Durante el período de garantía, la empresa reparará gratuitamente el mal funcionamiento en condiciones normales de servicio, que se menciona en el manual de instrucciones, las precauciones, las etiquetas y otros contenidos.

Servicio de mantenimiento (con costo)

Mal funcionamiento y daños causados por un uso inadecuado o por factores humanos después de la instalación.

Mal funcionamiento causado por la apertura del equipo o la modificación no autorizada.

Mal funcionamiento causado por desastres naturales como incendios, huracanes, inundaciones, terremotos, tormentas eléctricas y cambios súbitos de la corriente eléctrica.

De acuerdo con la petición del cliente, el equipo debe ser trasladada para su instalación.

Las piezas de mecánicas han llegado al final de su vida útil.

El producto ha sido reparado por técnicos no reconocidos por nuestra empresa.

El mal funcionamiento y los daños causados por actos vandálicos (como los lugares públicos, recuerde que este producto es de uso Residencial)

Si no cuenta con factura que ampare la compra.

No haber llenado el certificado de la garantía y haberlo entregarlo a la empresa.

Por favor, llene el certificado de garantía con los datos requeridos, corte la "hoja de recibo del usuario" y entréguela o envíela a la empresa, o no se podrá procesar de la póliza de garantía.

Nombre del producto		Modelo	
Fecha de compra		Número de serie	
Nombre del cliente			
Dirección del cliente			

	Falla y solución	Fecha de mantenimiento	Firma del técnico
Bitacora de mantenimiento			



Nombre del producto		Teléfono de contacto	
Dirección			
Tienda de compra		Fecha de compra	
Modelo del producto		Evaluación del producto	
Número de serie		Firma del cliente	

Advertencias y precauciones de seguridad.

La información mostrada en esta página es para la seguridad del usuario. Los significados del manual son los siguientes:



ADVERTENCIA

Los usuarios deben seguir estrictamente las precauciones del manual.
Cuando el cable de alimentación está dañado o el producto falla, debe ser reparado por personal calificado. Está estrictamente prohibido que los clientes realicen reparaciones con esta acción se invalida la garantía.



AVISO

Si usted ignora el aviso puede causar daños a su persona por descarga eléctrica o al producto causando un incendio.
Las personas (incluidos los niños) con discapacidades físicas, perceptivas, intelectuales o con falta de experiencia y sentido común, deben estar acompañadas y asistidas cuando utilicen este producto.



Prohibido



No abrir ni intentar reparar



No tocar con las manos mojadas



No mojar



No exponer a altas temperaturas ni apagar cigarrillos en la superficie



Indicaciones que se deben de seguir



Imprescindible



Conexión a tierra física necesario



ADVERTENCIA



No abra ni repare el producto sin autorización. Se puede provocar un incendio y una descarga eléctrica. El producto debe ser reparado por profesionales.




No se debe mojar. No limpiar el producto con agua. Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.



Si no cuenta con conexión a tierra física, una descarga eléctrica puede causar el malfuncionamiento del equipo. Si desconoce que contacto eléctrico cuenta con conexión a tierra, consulte a electricista para que lo asesore, asegúrese de eso antes de usar el equipo.




Esta estrictamente prohibido tocar el contacto eléctrico con las manos mojadas. Tocar el contacto eléctrico con las manos húmedas o mojadas puede provocar que se electrocute.






ADVERTENCIA

- Después de la instalación, no conecte inmediatamente el equipo a la corriente, hasta que la tubería de agua esté conectada y la llave de paso del agua esté abierta. Hacer caso omiso de este punto puede causar un incendio o malfuncionamiento del equipo.




- No debe conectar mas aparatos en el mismo contacto. Puede causar un sobrecalentamiento de la línea eléctrica que puede generar un incendio. Asegúrese de que este conectado firme y correctamente en el contacto eléctrico.



- Ponga atención a quemaduras en la piel.
- Cuando la temperatura del asiento es mayor a la temperatura de la piel de usuario, puede causar irritación y en algunos casos quemaduras leves debido a al uso prolongado del asiento. En adultos mayores, niños o en personas con piel sensible deberá ajustar la temperatura del asiento y del secador de aire a un nivel bajo antes de su uso.



- No conecte al equipo fuentes de agua como agua tratada o de captación de a las tuberías de agua del equipo ya que puede causar daño en la piel, infecciones y malfuncionamiento del equipo.



- Para limpieza del equipo evite usar detergente en polvo, bencina o solvente como el thinner, ya que pueden dañar parte del equipo e invalidar la garantía.




- Por favor no fume o apague cigarrillos en equipo o coloque objetos muy calientes cerca, puede causar un incendio.




⚠ ADVERTENCIA

ⓘ Si el cable conector esta dañado, a fin de evitar una descarga eléctrica o un incendio, desconecte con cuidado y solicite soporte al Centro de Servicio para una reparación.



⊘ Si usted es portador de un marcapasos no deberá utilizar el producto, pueden tener interferencia electromagnética y puede poner en peligro la vida



⊘ Por favor no se siente sobre la tapa del inodoro o pise el asiento o coloque cargas pesadas sobre el producto. No permita que los niños jueguen o se suban al equipo, ya que puede dañarse y dejar de funcionar.



⊘ La vida normal de este equipo es de 7 años, por favor no use el producto si después de este tiempo esta defectuoso o presenta fallas.

De seguirse usando después si presenta fallas puede causar descargas eléctricas o incendio. Puede ponerse en contacto con nuestra empresa o personal de para los servicios de mantenimiento. Puede causar un accidente con un uso continuo mas allá de su vida útil.

7 Años

⊘ Esta estrictamente prohibido levantar la tapa y el asiento con fuerza excesiva, puede dañar el producto y tener malfuncionamiento.



⊘ Por favor no obstruya la salida de aire del sacador, puede sobrecalentar el equipo y haber descargas eléctricas o riesgo de incendio. No cubra el sensor del asiento y del control remoto con las manos u objetos, ya que las funciones del equipo no funcionaran o lo harían de manera incorrecta.






ADVERTENCIA



Por favor no jale o doble la manguera de conexión del agua, puede causar fugas de agua o que no llegue la suficiente al equipo.



Este producto es de uso específico de inodoro, no para otras aplicaciones o propósitos, puede generar descargas eléctricas que pueden poner en riesgo la salud de las personas.
Evite que quede colocado a la luz directa del sol, ya que los rayos UV pueden decolorar el producto y calentar el equipo, causando malfuncionamiento.
Este producto incluye control remoto y baterías de prueba, reemplácelas cuando estas se agoten.




No deje que se acumule orina o residuos en la salida del aire del secador o en la boquilla de limpieza, ya que puede afectar el buen funcionamiento del producto.

Limpie y retire cualquier suciedad, para áreas pequeñas utilice un cepillo chico, o un cepillo de dientes que ya no use o sea exclusivo para limpieza.




Cuando el producto no se vaya a usar por un tiempo prolongado o proceda a su limpieza, desconéctelo del contacto.
Drene el agua del tanque, si no se hace este procedimiento posteriormente causará el deterioro del agua y enfermedades de la piel.






FUNCIONES ESPECIALES	Asiento con calefacción	La temperatura del asiento se ajusta a la temperatura adecuada, lo que aporta una sensación de asiento suave. Hay 5 niveles de temperatura en total.
	Secado por aire tibio	Flujo de aire tibio ofrece una mayor sensación de frescura y comodidad después de la limpieza.
	Deodorizante	Tecnología de catalizador en frío para capturar los malos olores y neutralizarlos, purificando el aire.
	Sensor de presencia	Si el usuario está sentado se detecta de forma inteligente para evitar el mal uso del equipo.
	Asiento de cierre lento	Su mecanismo interno ofrece una apertura y cierre suaves de la tapa y el asiento, evitando ruido por golpe.
	Boquilla autolimpiante	La boquilla se limpia automáticamente antes y después del lavado para garantizar la higiene de la boquilla y la frescura del lavado.
	Información en pantalla	Visualización inteligente de parámetros clave como la temperatura del agua y la temperatura del asiento para conocer en tiempo real el estado actual del equipo.
	Luz nocturna	El inodoro inteligente emite una luz suave, evitando el deslumbramiento en la noche por encender la luz del cuarto de baño completo.
	Ahorro de energía	La temperatura del asiento se reanuda automáticamente cuando las personas se sientan para que haya un equilibrio entre el ahorro de energía y el uso.
	Botón de acceso directo	Hay un botón de acceso directo en el lateral del inodoro automático, que puede utilizarse para operaciones básicas como la limpieza.
	Control por color	Hay un botón de colores en el lado del inodoro que puede emitir luces de colores y ser girar para la función de limpieza.
Descarga Automática	Al levantarse y alejarse del equipo la descarga automática se realiza, sin intervención del usuario.	

FUNCIONES DE LIMPIEZA	Limpieza trasera	La boquilla de limpieza posterior rocía agua caliente y limpia la suciedad.
	Limpieza para Mujeres	La boquilla de limpieza para mujeres proporciona múltiples chorros de agua tibia suave y aireada, diseñada para la limpieza diaria de las mujeres, y puede prevenir eficazmente la infección por contacto.
	Limpieza para niños	La boquilla de lavado para niños proporciona múltiples chorros de agua tibia suave, especialmente diseñada para la delicada piel de los niños.
	Posición de la boquilla de salida	De acuerdo con la preferencia del usuario, la boquilla de limpieza puede ser ajustada, con 5 niveles en total.
	Ajuste de la presión del agua	De acuerdo con la preferencia del usuario, la presión del agua puede ser ajustada, con 5 niveles en total.
	Movimiento oscilante	El equipo cuenta con un movimiento de oscilación para ampliar el área y aumentar el efecto de la limpieza.
	Masaje frío/tibio	Limpieza con agua caliente y fría alternadas es buena para la circulación de la sangre.
	Masaje suave/fuerte	La mezcla de aire y el flujo de agua se cambian alternativamente para mejorar el efecto suave y fuerte.
	Función de baño de asiento	El baño de asiento tiene la función de utilizar agua caliente a unos 40°C para la limpieza, que tiene propiedades limpiadoras, antiinflamatorias, reductoras del edema y contra el dolor. Nota: El baño de asiento está a 40°C si no se siente cómodo con la temperatura del agua, por favor, úselo con cuidado a menos que tenga necesidades especiales.
Calefacción a temperatura constante	La temperatura del agua, la temperatura del asiento y la temperatura del aire pueden calentarse a una temperatura constante para eliminar la incómoda experiencia del descenso de la temperatura.	

FUNCIONES DE LIMPIEZA	Sensor	El inodoro cuenta con un sensor que detecta la presencia del usuario cuando se acerca o se aleja, levantando o cerrando la tapa para posteriormente realizar la descarga de agua.
	Sensor para pie	Cuenta con un sensor por inducción que permite levantar el asiento con solo acercar el pie al equipo.
	Apertura por control	Con el control remoto, el usuario puede controlar la apertura del asiento.
	Ajuste del sensor	Puede ajustar la distancia de detección del sensor de presencia.
	Control vía App*	Todas las funciones, características y configuraciones del equipo pueden hacerse desde una App en su Smartphone. <small>*Solo modelos compatibles</small>






Direccion de las agujas del reloj:
 Limpieza posterior y de vaiven.
 Direccion opuesta a las agujas del reloj:
 Limpieza para mujeres y de vaiven con pulsacion corta o fija, por pulsos largos. Iniciar o Detener.


INDICADOR LED

- Blanco:** Encendido
- Verde:** Modo ahorro de energia
- Cian:** Usuario sentado
- Azul:** Limpieza posterior o para niños
- Rosa:** Limpieza para mujeres
- Rojo:** Secado por aire





Control Remoto




Pilas AAA x 2



Pilas 9V x 2




Instructivo



Sello para desague



Llave angular para
conexion



⚠ CONSIDERACIONES PREVIAS A LA INSTALACION

Este equipo requiere alimentacion de corriente de 110V, y nunca se debe conectar a la corriente de antes de la instalacion.

No golpee ni añada peso extra a al ceramica, afin de evitar daños y fisuras que puedan provocar fugas de agua.

Asegurese que la conexion electrica cuente con tierra fisica. Si desconoce si su instalacion lo tiene, consulte a un electricista para que lo aseseeore.


Se deben de sustituir las manegueras de alimentacion previas y usar unas nuevas. No utilice el equipo con temperaturas menores de los 0 °C.

1 - Medidas del lugar de la instalacion



Se requieren las siguientes medidas en el lugar de instalacion:

La alimentacion de agua se requiere al lado izquierdo y que este del centro de la salida a 30 cm del centro del equipo y del NPT hacia arriba a 15 cm.



La conexion electrica no debe exceder los 120 cm del equipo y debe contar con tierra fisica.





Medidas del producto




Medidas del producto




Medidas del producto




2 - Conectando a la salida de agua.




1. El tubo del drenaje debe tener una altura entre 0.3 cm y 0.5 cm (del NPT)



2. El empaque debe colocarse en la salida del desague y presionar para que se ajuste bien.



3. Se recomienda que entre dos personas coloquen el inodoro, cuidando no dejarlo caer o ponerlo en el suelo junto con el empaque ya que se puede dañar.




4. Selle con silicon en la parte inferior entre la ceramica y el piso a afin de evitar la acumulacion de suciedad y evitar fugas.

3 - Conectando a la salida de agua.

La llave angular se debe conectar a la salida del agua del muro. Ya fija se procede a la conexion de la manguera al inodoro. Asegurese que el empaque este en su poscion correcta a fin de evitar fugas.

Abra la llave de paso, revise que no existan fugas de agua, tanto en la llave angular y en la manguera, asegurese de llevar a cabo este paso antes de poner en operacion el equipo.



4 - Instalando base para control.

Retire el plastico protector de la parte posterior de la base del control remoto y pueguelo sobre una superficie lisa y libre de polvo.

Coloque el control en la base.


Importente: retire todos los plasticos protectores antes de utilizar el producto.

Primeros Pasos

1 - Abra la llave de paso y revise que no existan fugas de agua.


2 - Despues de conectar a la corriente, el equipo emitira un pitido, este sonido indica que esta encendiendo y comprobando su estado.

3 - Para probar el equipo y sus funciones, existen dos formas: que el usuario se sienta sobre el asiento o ejerciendo presion con una mano sobre el punto que muestra la etiqueta.




Pasos para mantenimiento

Nota: Antes de limpiar o dar mantenimiento al equipo, debe asegurarse que ese desconectado de la corriente y que este cerrada la llave de paso.



Desconectar



Cerrar la llave de paso

Limpieza

Al presionar el boton latereal que mantiene fijo el asiento electronico este se separara de la placa para poder limpiar la ceramica. No ponga el producto al revés ya que se dañara.

Limpieza de la parte superior:

Limpiar con una microfibra con jabon neutro, no use abrasivos ya que dañaran el producto. Importante: no moje las terminales electricas, en caso de estar en contacto con el agua, asegurese de secarlas muy bien y esperar 3 horas antes de conectar.

Limpieza de la ceramica:

Limpiar con una microfibra con jabon liquido (no el polvo), no use abrasivos ya que dañaran el producto. Importante: no use productos como cloro o productos que lo contengan, no use acido muriatico o lejia.

Limpieza del Filtro

Las impurezas del agua pueden saturar el filtro del agua, lo que puede causar un bajo caudal de agua y afectando la experiencia del usuario.

Por favor realice una limpieza regular cada 2, 4 o 6 meses. Esto ayudara a tener una experiencia de limpieza satisfactoria.

Antes de limpiar la membrana del filtro, cierre la llave de paso y abra la parte superior en el sentido contrario a las manecillas del reloj, saque el filtro y enjuague con agua, tambien puede ayudarse con una cepillo de dientes para retirar cualquier sedimento, en caso de ser necesario.


Despues de haber limpiado el filtro, coloquelo nuevamente y cierre girando en sentido de las manecillas del reloj. Abra la llave de paso y asegurese que no haya fugas.



Limpieza de la Boquilla de lavado.

La boquilla de lavado requiere que el equipo este conectado a la corriente.

No es necesario que el usuario se siente en equipo, solo presione el boton de Nozzle y la boquilla saldra y permanecera por 70 segundos, durate ese periodo de tiempo puede limpiar la boquilla con jabon neutro y con un cepillo de dientes. Despues de la limpieza puede volver a presionar el boton y el asiento hara una segunda limpieza con agua de la boquilla. Para finalizar puede presionar el boton Stop.



Pasos a seguir antes de contactar al servicio tecnico

Funcion o parte del equipo	Situacion	Posible falla	Solucion
Inodoro	No enciende y no realiza ninguna funcion	<p>Si existe energia electrica en la vivienda y el equipo esta conectado</p> <p>Un corto en la red electrica de la vivienda desactivo los swich del panel de control</p> <p>Hay un corte de energia electrica general.</p>	<p>Encienda el equipo presionando el boton ON/OFF</p> <p>Asegurese de eliminar el corto de subir nuevamente el swich de la vivienda</p> <p>Espere que se reestablezca la energia electrica.</p>
Limpieza Femenina	<p>No hay agua</p> <p>Presion del agua bajo</p> <p>La temperatura del agua</p> <p>El agua se interrumpe durante el uso</p>	<p>No sale agua de la boquilla.</p> <p>Si existe un corte de agua general</p> <p>La salida de la boquilla esta bloqueada por residuos</p> <p>Si la presion es baja de los normal</p> <p>Si el flujo es lento o suave</p> <p>Si la temperatura del agua que programo es baja.</p> <p>Se interrumpe antes del tiempo de limpieza promedio.</p>	<p>Abra la llave de paso de la llave angular.</p> <p>Espere que se reestablezca el suministro del agua.</p> <p>Retire los residuos de la boquilla siguiendo los pasos de mantenimiento de este instructivo.</p> <p>Reestablezca la presion del agua (ver pasos en el instructivo)</p> <p>Realize el mantenimiento de limpieza del filtro.</p> <p>Reestablezca la temperatura del agua (ver pasos en el instructivo)</p> <p>Reestablezca la funcion de limpieza (ver pasos en el instructivo)</p>
Secador de Aire	<p>Temperatura baja del secador de aire</p> <p>Se detiene durante el uso</p>	<p>Si la temperatura es baja de lo normal</p> <p>Se interrumpe antes del tiempo promedio.</p>	<p>Reestablezca la temperatura (ver pasos en el instructivo)</p> <p>Reestablezca la funcion del secador (ver pasos en el instructivo)</p>
Asiento con calefaccion	Temperatura baja	<p>Cuando la temperatura que se programo es baja</p> <p>Cuando el modo ahorro de energia esta activo</p>	<p>Reestablezca la funcion temperatura de asiento (ver pasos en el instructivo)</p> <p>Lo normal son 30°C</p>

Pasos a seguir antes de contactar al servicio tecnico

Funcion o parte del equipo	Situacion	Posible falla	Solucion
Control Remoto	No funciona	<p>El codigo de vinculacion es invalido</p> <p>La baterias parecen descargadas</p>	<p>Reiniciar el proceso y el codigo de vinculacion.</p> <p>Reemplaze las baterias, recomentamos usar marcas reconocidas.</p>
Tapa y asiento de cierre lento (Solo aplica para tapas automaticas)	El sistema automatico no funciona	<p>Si la opcion de esta activada.</p> <p>Si el sensor esta cuebierto por algun objeto.</p> <p>El sensor de pie esta apagado.</p> <p>Si el sensor tiene polvo, residuos de agua o suciedad.</p> <p>El sensor esta bloqueado por objetos a 20 cm frente a el.</p>	<p>Reiniciar la funcion de tapa automatica.</p> <p>Retire cualquier objeto que interfiera con el sensor.</p> <p>Encienda la funcion del sensor.</p> <p>Limpie con un paño suave (microfibra) eliminando cualquier residuo.</p> <p>Retire cualquier objeto frente el sensor.</p>
Los botonoos no responden	La temperatura del agua no puede ajustarse	Si el modo de "baño de asiento" esta encendido	Esto es totalmente normal, la temperatura del agua es constante y no puede regularse cuando el modelo "baño de asiento" esta activo.

Especificacion

Voltaje de operacion:	110-127 VCA 50/60 Hz
Consumo de energia:	Minimo 1150 W (A temperatura ambiente de 25 °C, agua en tuberia a 15 °C presion de 0.2 MPa lavado y temperatura del asiento al maximo) Maximo 1590W (Agua en tuberia a 1 °C presion de 0.2 MPa lavado y temperatura del asiento al maximo)
Longitud del cable:	150 cm (1.5 m)
Presion de trabajo:	Minimo 0.08 MPa (cuando fluye) y maxima presion de 0.75 MPa (en reposo)
Temperatura ambiente de trabajo:	3 °C a 40 °C
Medidas del producto:	67.8 cm × 39.1cm × 47.7 cm
Peso del equipo:	43 Kg
Metodo de descarga:	Sifon-Jet
Control remoto:	Control RF o Bluetooth*

Servicio de limpieza	Consumo de agua (Limpieza posterior):	Cerca de 640 ml /min aproximadamente (cuando la presion del agua es 0.2 MPa) hasta con 5 niveles de ajuste.
	Consumo de agua (Limpieza femenina):	Cerca de 695 ml /min aproximadamente (cuando la presion del agua es 0.2 MPa) hasta con 5 niveles de ajuste.
	Consumo de agua (para niños):	Cerca de 695ml /min aproximadamente (cuando la presion del agua es 0.2 MPa)
	Modo de Limpieza:	Suave con burbujas de aire
	Control de temperatura:	5 Niveles de temperatura ajustables: 34, 36, 38 y 40 °C
	Control de salida de agua:	5 Niveles de temperatura para limpieza posterior y femenina. Para la limpieza suave no se puede ajustar.
Secador	Ajuste de boquilla:	5 Niveles de ajuste con la funcion de masaje.
	Calefaccion para asiento	Potencia de 1520 W, calentamiento instantaneo.
	Seguridad del equipo:	Sensor de temperatura del agua, bloqueo para evitar sobrecalentamiento, sensor de volumen de agua y temperatura.
	Control de secado por aire:	6 configuraciones de temperatura ajustables, 40, 45, 50 y 55 °C
	Consumo de secador:	300 W
Asiento	Seguridad del equipo:	Sensor de temperatura interno, proteccion contra sobrecalentamiento y ventilador interno.
	Control de temperatura:	5 niveles de temperatura 24, 36, 38, 40 °C Default esta a 30 °C por ahorro de energia
	Consumo del asiento:	40 W
	Seguridad del equipo:	Sensores de tempertatura en el asiento.
Deodorizante	Sistema de asiento:	Asiento con sistema hidraulico mecanico y sistema de montores (solo para productos con tapa y asiento automaticos)
	Funciones de deorizante:	Deodorizacion por medio de catalizador.